

Batterie-Wechsel bei iCLIMBER Uhren



Sie benötigen folgende Materialien um den Batteriewechsel selber auszuführen:

- Das beim Kauf der Uhr beigelegte Säckchen mit der Ersatz-Batterie und dem Dichtungsring
- Ein Einfrankenstück oder andere Münze
- Ein kleiner Schraubenzieher oder ein anderes kleines spitziges Werkzeug



1. Öffnen Sie mit Hilfe der Münze den Batteriedeckel auf der rückseite der Uhr. Dazu stecken Sie die Münze in den dafür vorhergesehenen Schlitz auf dem Batteriedeckel. Durch drehen gegen den Uhrzeigersinn öffnen Sie nun den Batteriedeckel.



2. Fahren sie vorsichtig mit dem Schraubenzieher oder anderem spitzigen Gegenstand unter die Batterie und heben diese leicht an. Entnehmen Sie nun die alte Batterie mit dem Finger.



3. Entfernen Sie mit Hilfe des Schraubenziehers oder spitzen Gegenstand den alten Dichtungsring. Danach fügen Sie der in dem Plastiksäckchen enthaltene neue Dichtungsring in die dafür vorhergesehene Kerbe der Uhr ein. Achten Sie darauf dass der Dichtungsring fest sitzt.



4. Nehmen Sie die neue Batterie zur Hand und fügen Sie diese seitlich in die Batterieöffnung der Uhr und drücken Sie die Batterie danach sanft in die ganze Öffnung.



5. Schliessen Sie mit Hilfe der Münze den Batteriedeckel auf der rückseite der Uhr. Dazu stecken Sie die Münze in den dafür vorhergesehenen Schlitz auf dem Batteriedeckel. Durch drehen im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag schliessen Sie nun den Batteriedeckel.