

## Service Info

### EBR808C

#### GER

#### Herstellung Verbindung zum Aussenfühler

Bei Inbetriebnahme und nach einem Batteriewechsel am Hauptgerät oder einem Aussenfühler müssen die Aussenfühler mit der Hauptstation neu verbunden werden.

1. Öffnen Sie die Batteriefächer aller Aussenfühler.
2. Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand (z.B. aufgebogene Büroklammer) bei allen Aussenfühlern die „Reset“ Taste. (Möchten Sie dem Aussenfühler einen anderen Kanal als die Nr. 1 geben, drücken Sie nun innerhalb von 4 Sek. die Taste „CH“, bis in der Anzeige der gewünschte Kanal erscheint.)
3. Drücken Sie nun auf der Hauptstation die „Reset“ Taste (**innerhalb 1 Min.** seit dem ersten Reset bei den Aussenfühlern)
4. Warten Sie ca. 5 Min., bis sich die Geräte gefunden und abgeglichen haben.
5. Nun können Sie die Aussenfühler an den vorgesehenen Orten platzieren.

#### FRA

#### Connecter le capteur externe

Quand vous mettez en marche la station ou après un changement des piles chez la station de base ou un des capteurs externe, il faut que vous initialisé la connexion comme suivante :

6. Ouvrez les compartiments à piles chez les capteurs extérieures
7. Pressez „Reset“ chez les capteurs avec un objet taillé (p.e. trombone courbé ouverte)  
Si vous voulez changer le canal chez des capteurs extérieures, il faut presser la touche « CH » juste après presser « Reset » Sur l'écran du capteur vous voyez le canal désiré.
8. Pressez « Reset » chez la station de base. (**dans 1 minute** après le premier reset chez un capteur)
9. Attendez pour 5 minutes juste que la station de base et les capteurs s'ont trouvé.
10. Maintenant vous pouvez placer les capteurs extérieurs aux endroits prévus.

#### ENG

#### How to connect the outside sensors

When putting into operation the station or after changing the batteries at the main station or one of the sensors the following steps have to be proceeded to connect the station with the sensors.

11. Open the battery compartment on all outside sensors.
12. Press „Reset“ on each sensor.  
If you like to change the channel press “CH” right after pressing “Reset” on the sensor.
13. Now press “Reset” on the main station. This has to be done **in-between 1 minute** since pressing the first time Reset on an outside sensor.
14. Wait for 5 minutes until the main station has found the outside sensors and finished the starting procedure.
15. Place the outside sensor on the preferred place.