

Hinweise zu den Geräten mit Pulsmessung.

Falsche oder fehlende Pulsanzeigen bei Pulsmessern mit Gurt können bestimmte Gründe haben. Bitte beachten Sie folgende Punkte bevor das Gerät zum Service eingeschickt wird:

- 1) Gurt muss zwischen Gurt und Körper angefeuchtet werden (z.B. mit Wasser, Schweiß etc.)
- 2) Gurt muss satt am Körper sitzen. Ist er zu locker, findet keine Messung statt.
- 3) Gurt wird bewegt – das generiert Fehlmessungen.
- 4) Trafostationen oder Überlandleitungen (Hochstrom) stören gebietsweise die Funkübertragung vom Gurt zur Uhr. Auch PC Monitore, Natel und Fernsehapparate können stören!
- 5) Laufen 2 Personen nahe beieinander (innerhalb ca. 60 cm von einem Gurt zur anderen Uhr) können Signale eines anderen Trägers kurzzeitig zu sehr hohen Pulswerten führen.

DANKE!